

Scanner Xerox® 7600

Digitalize fotos ou documentos com os botões One Touch

- Ultrafino
- Cinco botões OneTouch
- Conexão USB
- Dobradiça da tampa especializada
- Digitalização a 1200 dpi
- Portátil e leve

O poder do One Touch

Seja para digitalizar fotos e documentos em sua mesa de trabalho, na biblioteca ou na sala de conferências, a Xerox coloca a qualidade e a facilidade de uso na ponta de seus dedos. O Xerox® 7600 muda a forma de se pensar em digitalização. Cinco botões com a tecnologia Visioneer OneTouch® vêm pré-configurados para tarefas comuns de digitalização, de modo que você possa digitalizar para destinos freqüentes, como e-mail, pastas e software de edição de fotos. Os botões One Touch® também podem ser personalizados para tarefas mais complexas, para usuários avançados.

Tecnologia digital para suas fotos!

Se você é um fotógrafo de paisagens e natureza ou se simplesmente quer digitalizar as fotos de sua família, o Xerox® 7600 USB é a ferramenta perfeita para liberar sua criatividade. Com uma resolução óptica de 1200 dpi e 48 bits em cores, o Xerox® 7600 USB captura os menores detalhes de sua imagem original.

O software para fazer o trabalho!

O ArcSoft PhotoImpression oferece a perfeita combinação de poder e simplicidade, permitindo que você faça mais com suas fotos. De correções rápidas até uma edição criativa, você pode facilmente obter resultados de alta qualidade. Seja para digitalizar fotos tradicionais, desenhos ou mapas, o PhotoImpression torna simples a digitalização de imagens.

O PhotoImpression permite que você edite, retoque, realce e manipule suas fotos, transformando-as em recursos visuais atraentes para serem incluídos em centenas de projetos.

O Nuance® PaperPort® cria automaticamente miniaturas de seus documentos e imagens e permite que você as organize em pastas coloridas ou as arraste para seus aplicativos favoritos na LinkBar.

Software poderoso

O Xerox® 7600 USB é ideal para os amantes da fotografia que desejam digitalizar fotos e gravuras. Ele também funciona para a criação de um escritório sem papel ou de projetos coloridos para impressão ou publicação na Internet. A digitalização de fotos e documentos nunca foi tão fácil.



Scanner Xerox® 7600

Email

Coloque uma foto, um documento ou um artigo de revista no vidro, pressione o botão EMAIL e a tecnologia Visioneer OneTouch assumirá o controle da operação. O OneTouch encontra automaticamente as bordas de sua imagem, realiza uma digitalização de alta resolução e depois abre seu aplicativo de e-mail e anexa a foto ou o documento digitalizado a uma nova mensagem como um arquivo JPEG ou PDF, por exemplo. Tudo o que você precisa fazer é digitar o endereço de e-mail.

Copiar

Precisa fazer uma cópia? Seu scanner, sua impressora e seu computador fornecem a você todas as ferramentas que você necessita para fazer cópias apertando apenas um botão. Coloque um documento no vidro, pressione o botão COPY do scanner e a tecnologia Visioneer OneTouch irá digitalizar e enviar a página para sua impressora para fazer uma cópia viva em preto em branco ou em cores.


Digitalizar

O botão SCAN envia documentos ou imagens para a área de trabalho do PaperPort, onde você poderá arrastá-los para as pastas que você criar de acordo com suas necessidades. O PaperPort é o aplicativo ideal para gerenciar seus registros pessoais ou profissionais. Para

ter ainda mais tranquilidade, copie seus registros digitalizados para mídias removíveis, como um CD-R ou DVD-R, para armazená-los em um local seguro.

Arquivar

Você pode ficar tranqüilo sabendo que seus documentos, registros, fotos e certificados importantes possuem uma cópia de segurança. Utilize o botão ARCHIVE para digitalizar



documentos importantes que serão gravados em um CD-R ou DVD-R. O papel é um estado temporário da informação. A digitalização de seus documentos é a primeira etapa para garantir que sobrevivam além do papel. O armazenamento off-line desses documentos em mídias removíveis é uma garantia a mais de que eles estarão protegidos se seu computador sofrer roubo, perda, desastre natural ou falha do disco rígido.

Foto

O ArcSoft PhotoImpression é fornecido com seu scanner para que você possa editar, redimensionar e realçar suas fotos. O botão PHOTO é diretamente mapeado para que suas fotos digitalizadas sejam abertas no aplicativo PhotoImpression. O PhotoImpression permite que você:

- Realce, redimensione e recorte suas fotos
- Salve fotos em todos os principais formatos de arquivo
- Organize fotos relacionadas em grupos
- Aplique cliparts, quadros e efeitos de borda a suas fotos
- Crie muitos outros efeitos divertidos e criativos

Requisitos mínimos do sistema

- Processador Pentium® IV ou equivalente
- Windows 2000 SP4 ou XP SP1 & 2 ou Vista
- 256 MB de RAM (512 MB de RAM para Windows XP, 1 GB para Vista)
- 350MB de espaço disponível no disco rígido
- Unidade de DVD-ROM
- Porta USB

Conteúdo

- Scanner Xerox 7600
- Fonte de alimentação
- Cabo USB
- Cartão de instalação rápida
- Cartão de suporte técnico
- Manual do usuário
- DVD-ROM incluindo:
 - Drivers do scanner (TWAIN & WIA)
 - Pacote ArcSoft PhotoImpression
 - Nuance PaperPort
 - Visioneer OneTouch

Xerox® 7600 Especificações do produto	
Número da peça	X76007D-WU
Resolução óptica	1200 dpi
Profundidade de bits de saída	24 bits em cores, 8 bits em tons de cinza
Método de digitalização	Passagem única
Interface	USB 1.1 (compatível com portas USB 2.0)
Fonte de luz	RGB LED
Sensor da imagem	CIS
Dimensões	10.13" (w) x 14.85" (d) x 1.40" (h) (257 mm x 377 mm x 36 mm)
Peso	3 lbs, 3.6 oz (1.46 kg)
Ciclo de trabalho	1,000 páginas por dia

Para obter mais informações sobre os scanners da Xerox, visite: www.xeroxscanners.com



©2011 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX®, XEROX e Design®, DocuMate® e DocuShare® são marcas registradas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Visioneer e OneTouch são marcas ou marcas registradas da Visioneer, Inc. Kofax, VirtualReScan e VRS são marcas registradas da Kofax, Inc. Nuance® e OmniPage são marcas registradas da Nuance Communications, Inc ou suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou outros países. Microsoft®, SharePoint®, Windows Vista®, Windows®, o logo Windows e XP® são marcas ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Intel® e Pentium® são marcas registradas da Intel Corporation nos EUA e/ou outros países. Universal Serial Bus é uma marca registrada da USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). TWAIN™ é uma marca registrada do TWAIN Working Group. EMC®, Captiva®, ISIS® e QuickScan™ são marcas ou marcas registradas da EMC Corporation. Todas as demais marcas registradas são de propriedade dos seus respectivos donos e são aqui reconhecidas. Preços, recursos, especificações, capacidades, aparência e disponibilidade dos produtos e serviços Xerox estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 04/11

